



1. Koble GND (svart) til elektronisk plattform.
2. Koble Strøm 1 (rød) til nødstop. Velg den siden av kontakten som alltid er strømførende uavhengig av trykknapp posisjon.
3. Koble Strøm 2 (hvit) til nødstop. Velg den siden av kontakten som ikke er strømførende når trykknappen trykkes.
4. Finn de to ledningene som går inn i aktiveringsbryter. Noen ganger referert til som fotpedal eller dødmannsknapp.
  - a. Kutt en av ledningene og koble den til gjennom det medfølgende relé. Sørg for å velge riktig relé, enten 12 eller 24V avhengig av levert spenning i maskinen.
  - b. Koble pin 85 av reléet til samme punkt som Strøm (rød). Koble pin 86 til relé (grønn).
5. Koble ADC0/1 (grå/rosa) ifølge skjema. Disse brukes til å påvise bruk av maskinen.

**Spesiell merknad for Genie 1930/1932: Dette MEWP har adskilt grunn for batteri og elektronikk. Kontakt Infobric for installasjon for nærmere informasjon.**