

Översikt av gränssnittet i Infobric Site



Infobric Site Snabbguide Konfiguratör



Logga in i Infobric Site.

- Öppna en webbläsare och gå till webbsidan https://site.infobric.com 1.
- 2. Logga in med användarnamn och lösenord.



Markera kryssrutan Håll mig inloggad för att logga in automatiskt nästa gång. Tecknet

TIPS skriver du genom att samtidigt trycka ned Alt Gr och ? på tangentbordet.

Växla arbetsplats.

Om du har tillgång till flera arbetsplatser visas en pil till höger om arbetsplatsens namn längst till vänster i menyn.

- 1. Klicka på arbetsplatsens namn i menyn. Listan visar alla arbetsplatser som du har tillgång till.
- 2. Välj den arbetsplats som du vill arbeta med. Nästa gång du loggar in visas automatiskt den arbetsplats du senast arbetat med.

Skapa enhetsgrupper.

Enhetsgrupper används för att gruppera enheter som styr rättigheter.

OBS! En Regbox kan inte ingå i en enhetsgrupp. Använder du bara en Regbox kan du hoppa över detta stycke.

Det finns olika typer av enhetsgrupper beroende på användningsområde: Rättighet, Belysning, Uppvärmning och Ventilation. Skapa önskat antal enhetsgrupper efter behov och som bäst överensstämmer med arbetsplatsen.

- 1. Klicka på Enheter bland huvudalternativen.
- Klicka på Ny i fältet Enhetsgrupp i menyn. Fönstret Ny enhetsgrupp 2. visas, och i den anger du de värden som ska gälla för den nya enhetsgruppen.
- Klicka på Skapa enhetsgrupp när du är klar. 3.

Infobric Site Snabbguide Konfiguratör



Enheter i Infobric Site.

För mer detaljerad information angående produkterna nedan se Kundservice – Installation – Kopplingsscheman elektronik på Infobrics hemsida.

REGISTRERINGSSTATION		Serienummer
Regbox 240	Regbox med inbyggda läsare.	100 000 - 149 999
Regbox 250	Regbox med inbyggda läsare och knappsats.	300000 - 399999
Registreringsstation 2	Regbox med 2 st lösa läsare, ska stå Regsys- tem eller Controlbox på lådan. Ansluts till en SCU.	51 000 - 59 999

DÖRRSYSTEM		Serienummer
Dörr - Controlbox 395	Styr ett dörrlås med en läsare för inpasser- ing och tryckknapp för utpassering. Vill du använda dig av två läsare, se gånggrind.	150 000 - 199 999
Dörr - Controlbox 400	Styr ett dörrlås med en läsare för inpasser- ing och tryckknapp för utpassering. Vill du använda dig av två läsare, se gånggrind.	400 000 - 449 999

Persongrind		Serienummer
Gånggrind - Controlbox 395	Används för att styra en dörr med läsare för inpassering och utpassering.	150 000 - 199 999
Gånggrind - Controlbox 400	Används för att styra en dörr med läsare för inpassering och utpassering.	400 000 - 449 999
Rotationsgrind - Controlbox 395	Styr en rotationsgrind med två läsare.	150 000 - 199 999
Rotationsgrind - Controlbox 400	Styr en rotationsgrind med två läsare.	400 000 - 449 999

Fordonsgrind		Serienummer
Fordonsgrind - Controlbox 395	Styr en fordonsgrind med två eller fyra läsare.	150 000 - 199 999
Fordonsgrind - Controlbox 400	Styr en fordonsgrind med två eller fyra läsare.	400 000 - 449 999

Masknstyrning		Serienummer
Vehicle Tracker	Styming av maskiner	10-siffrigt